






JUPITER MOTORISÉ PL





Information Complémentaire :

- Pour un utilisation à courte distance, il n'est pas nécessaire de brancher l'antenne car le fil pré-installé suffit.
- Il est nécessaire de rester appuyé sur le bouton de la télécommande pendant tout le temps de l'enroulement et du déroulement du volet.

ATTENTION --- Le fil d'antenne ne doit pas dépasser les 10 mètres.

230 V
monophasés
50 HZ

Disjoncteur
à différentiel
résiduel de
30 mA

2x4² (L ≤ 16m)
2x6² (16m < L ≤ 25m)

3x1.5²

